



Philips
Radio-réveil

Alarme enregistrable

AJ3138



Un réveil en douceur

Grâce au radio-réveil Philips AJ3138, votre enfant peut se réveiller avec une voix ou un son amusant. Les sonneries et boutons interchangeables ajoutent une touche d'originalité et la minuterie de sieste vous permet de programmer le réveil sans en modifier les réglages.

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec vos sons préférés ou la voix de ceux que vous aimez
- Couleur du cadre et des boutons interchangeable au gré de vos envies
- Rétroéclairage clignotant signalant le déclenchement du réveil

Conçu pour vous faciliter la vie

- Fonction sieste pour pouvoir faire un petit somme sans modifier l'heure de déclenchement du réveil
- Tuner FM numérique avec recherche et préréglages automatiques
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Fonctionnement sur secteur et sur piles

Tout ce dont vous avez besoin

- Répétition de l'alarme avec report du réveil programmable
- Double alarme avec paramètres pour la semaine et le week-end
- Réveil en douceur avec le volume progressif de l'alarme
- Mise en veille programmable pour vous endormir en douceur avec votre musique préférée


PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Effet lumineux

L'écran se met à clignoter dès que l'alarme retentit. C'est un bon moyen d'indiquer aux jeunes enfants qu'il est l'heure de se lever même s'ils n'ont pas encore vraiment la notion du temps. L'éclairage clignote pendant une minute, puis s'éteint jusqu'à ce que l'alarme se déclenche à nouveau.

Double alarme



Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de le régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.


Couleur du cadre interchangeable

Grâce aux cadres et aux boutons bleus et roses interchangeables, vous pouvez ajouter une touche d'originalité à votre radio-réveil. Personnalisez-le selon vos envies ou adaptez-le à votre intérieur. Les deux poignées supérieures et le cadre à l'avant sont personnalisables.

Tuner FM numérique


Tuner FM numérique avec recherche et préréglages automatiques

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Fonctionnement sur secteur et sur piles

Fonctionnement sur secteur et sur piles

Fonction sieste

De nombreuses études ont démontré les bienfaits de la sieste. La fonction sieste vous aide à prendre cette bonne habitude : en effet, vous ne risquez plus de ne pas vous réveiller et vous n'avez plus besoin de réinitialiser votre alarme à chaque fois. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour profiter d'une sieste réparatrice de 15 minutes à deux heures avant de reprendre vos activités. La fonction sieste

dispose d'un compte à rebours automatique : un buzzer retentit à l'heure prédéfinie afin de vous réveiller.

Report du réveil programmable

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction programmable de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement une fois sur le bouton Repeat Alarm pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera cinq minutes plus tard. Si vous voulez vous rendormir plus longtemps, appuyez sur le bouton Snooze à deux ou trois reprises pour reporter le réveil de 10 ou 15 minutes, respectivement.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré plutôt qu'en comptant les moutons et sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Réveillez-vous au son d'une voix

Réveillez-vous au son de la voix de ceux que vous aimez. Il suffit d'appuyer sur le bouton Record pour créer un message de 10 secondes, puis sur le bouton Play pour le réécouter. Ce message peut servir de rappel pour vous ou, en votre absence, pour vos enfants.

Caractéristiques

Praticité

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme par buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Mise en veille programmable, Double heure d'alarme
- Horloge/version: Numérique
- Chiffres affichés: 5
- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage

Son

- Puissance de sortie (RMS): 100 mW
- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Réglage numérique auto
- Présélections: 20
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Antenne: Antenne FM

Enregistrement audio

- Enregistrement vocal

Puissance

- Puissance électrique
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Nombre de piles: 3
- Type de pile: AAA
- Tension des piles: 1,5 V

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie, Adaptateur CA/CC, Guide de mise en route

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):
99 x 99 x 102 mm
- Poids du produit: 0,48 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
188 x 95 x 110 mm
- Poids (emballage compris): 0,55 kg
- Nombre de cartons: 4



Date de publication
2010-03-11

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com